



O pinhão deve ser montado com 6mm da face do motor. Nesta representação, a folga entre pinhão e bucha ficou com 1,5mm, mas pode variar com o modelo de seu motor. Assim, sempre se guie pela cota de 6mm da face.

⚡ DIMENSÕES EM MILÍMETROS		ROBOCORE TECNOLOGIA	
Departamento:	Loja Virtual	TÍTULO:	
Projeto:	Reduções Planetárias Orbit700	Caixa Planetária Orbit700	
Projetista:	Robocore Engenharia	Modelo: 9X - 2 Estágios	
Data:	2020		
Quantidade:	001		
MATERIAL:	Alumínio / Aço	VT.0	A4 Landscape
PESO:	740 gramas	ESCALA 2:3	FOLHA 1 DE 1